Utility Software (VHO) for Mac OS X インストール説明書

システムの条件

Image Mate for Presentation (VHO)を使用するには以下の環境が必要です。

対応機種	Mac OS X が動作するハードウェア
プロセッサー	PowerPC G4, G5 Intel Core Duo, Xeon
OS	Mac OS X 10.3.9 (PowerPC G4, G5 のみ) Mac OS X 10.4.9
QuickTime	7.1.6
USB	内蔵の USB ポート(Hi-Speed 推奨)
メモリー	512M バイト以上を推奨
空きハードディスク	約 1G バイト以上
画面解像度	1024×768 ピクセル以上
カラー	約 1670 万色

インストール

Image Mate for Presentation (VHO)を使用するためには以下の手順でアプリケーションをインストールする必要があります。

インストール手順

1. **本体はまだコンピュータに接続しないでください。**
2. Utility Software CD-ROM (for Mac OS X)をドライブにいれます。
3. CD-ROM のルートフォルダにある **Image Mate for Presentation (VHO).pkg** アイコンをダブルクリックしてください。
4. インストール プログラムが起動します。画面の指示に従ってインストールを進めます。
5. 付属の USB ケーブルで本体をコンピュータと接続します。

アンインストール

Image Mate for Presentation (VHO)をコンピュータから削除するには、ゴミ箱に Image Mate for Presentation (VHO)フォルダをドラッグしてください。

取扱説明書

取扱説明書は CD-ROM 内の manual_jp.pdf です。

同梱品

・Utility Software (VHO) CD-ROM for Mac OS X ── 1
・USB ケーブル ── 1
・Utility Software (VHO) for Mac OS X インストール説明書 ── 1

商標について

■ Image Mate は株式会社エルモ社の商標または登録商標です。
■ Intel, Core, および Xeon は米国および、その他の国における Intel Corporation の登録商標です。
■ PowerPC は、International Business Machines Corporation の商標または登録商標です。
■ Mac、Mac OS および QuickTime は、Apple Inc.の商標または登録商標です。
■ その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。

免責条項

- 本書の内容、および Image Mate for Presentation (VHO)は将来予告無しに変更することがあります。
- お客様のコンピュータにインストールされておりますソフトウェアまたは周辺機器の影響により、当社のソフトウェアの動作に支障をきたす事があります。
- 当社のソフトウェアのご使用により生じた直接および間接の損害につきましては、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さい。

著作権

株式会社 エルモ社

製品のお問い合わせは、最寄りの弊社支店または営業所へ

本　社	〒467-8567	名古屋市瑞穂区明前町６番 14 号	TEL (052)811-5131
名古屋支店	〒467-8567	名古屋市瑞穂区明前町６番 14 号	TEL (052)824-1571
東京支店	〒108-0073	東京都港区三田３丁目 12 番 16 号 山光ビル４階	TEL (03)3453-6471
大阪支店	〒540-0039	大阪市中央区東高麗橋２番 ４号	TEL (06)6942-3221
九州支店	〒812-0039	福岡市博多区冷泉町２番８号 朝日プラザ祇園２階	TEL (092)281-4131
仙台営業所	〒980-0023	仙台市青葉区北目町１番 18 号 ピースビル北目町４階	TEL (022)266-3255
広島営業所	〒730-0041	広島市中区小町５番８号 ドルチェ２階	TEL (082)248-4800

R100
古紙パルプ配合率100％再生紙を使用

Printed in Japan *6X1VHO204 R0-Dx*